

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

IMPORTANTE

- Lea el presente instructivo antes de iniciar instalación y operación del producto.
- Consulte características eléctricas en etiqueta de producto.



El producto puede variar respecto a la imagen.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- 1.- Antes de iniciar con la instalación asegure la interrupción del suministro eléctrico.
- 2.- El luminario debe ser instalado por electricistas calificados de acuerdo al código eléctrico y normativas nacionales aplicables al mismo. La conexión a tierra es necesaria para garantizar la seguridad.
- 3.- Conectar únicamente a la tensión de operación especificada (consulte la etiqueta del producto).
- 4.- Utilizar herramienta y conectores adecuados para realizar las conexiones eléctricas.
- 5.- Conservar este instructivo para futuras referencias o mantenimiento.

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

- 1.- Interrumpir el suministro eléctrico antes de iniciar con el mantenimiento.
- 2.- Para mantener el luminario en correcto funcionamiento, limpiarlo por lo menos dos veces al año.

CONTENIDO

- 1.- Luminario



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN

ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

PASO 1. Cuelgue firmemente la luminaria del gancho de fijación principal.

PASO 2. Asegure la guaya o cadena de seguridad auxiliar para evitar la caída accidental de la misma.

PASO 3. Conecte el cableado de acuerdo al código de colores, a través de un conector o una caja de paso con grado IP.

NOTA: No usar el conector o la caja de paso con hermeticidad suficiente permite la entrada de humedad a la luminaria a través del cable de alimentación y es causal de pérdida de la garantía del producto.

I. Cableado de alimentación:



Fase (L)	Café
Neutro (N)	Azul
Tierra	Amarillo - Verde

GARANTIA

GARANTIA

Este producto **ECO HIGHBAY LED(P039230-02, P039231-02, P039232-02)** ha sido diseñado y elaborado con materiales adecuados, por lo cual **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** garantiza su buen funcionamiento por un plazo de 3 años a partir de su fecha de compra; ___/___/___ incluye reposición o reparación del mismo en caso de falla.

CONDICIONES

Esta garantía perdera validez cuando:

- El producto sea utilizado fuera de sus parámetros nominales.
- El producto haya sido abierto, modificado o tratado de reparar por personal no autorizado.
- El producto no haya sido operado y/o instalado correctamente siguiendo el instructivo.

CLAUSULAS

- Para hacer valida esta garantía, debera contar con su factura o ticket de compra y notificar a su distribuidor autorizado **Lumiance**.
- **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** realizara las pruebas pertinentes al producto para proceder con la garantía en un lapso no mayor a 30 días.
- **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** se reserva el derecho de solicitar una visita técnica en el punto de instalación reportado por el cliente final.

IMPORTADORYDISTRIBUIDO POR / IMPORTEDAND DISTRIBUTED BY:

•MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 - Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.com.mx

•ARGENTINA: Feilo Sylvania Argentina S.A. - A rias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. •T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvania.com.ar •COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72A 23, Bogotá. • T +571 7825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com •COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com •ECUADOR: Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com •EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antigua Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com •GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala. 17Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com •NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com •PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com •PERÚ: Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalena del Mar, Lima-Perú •VENEZUELA: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda •T+58 212 381 0452 | www.sylvania-americas.com