

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

IMPORTANTE

- Lea el presente instructivo antes de iniciar instalación y operación del producto.
- Consulte características eléctricas en etiqueta de producto.



El producto puede variar respecto a la imagen.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- 1.- Antes de iniciar con la instalación asegure la interrupción del suministro eléctrico.
- 2.- El luminario debe ser instalado por electricistas calificados de acuerdo al código eléctrico y normativas nacionales aplicables al mismo. La conexión a tierra es necesaria para garantizar la seguridad.
- 3.- Conectar únicamente a la tensión de operación especificada (consulte la etiqueta del producto).
- 4.- Utilizar herramienta y conectores adecuados para realizar las conexiones eléctricas.
- 5.- Conservar este instructivo para futuras referencias o mantenimiento.

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

- 1.- Interrumpir el suministro eléctrico antes de iniciar con el mantenimiento.
- 2.- Para mantener el luminario en correcto funcionamiento, limpiarlo por lo menos dos veces al año.

CONTENIDO


-(1) Luminario



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN


- 1.- Extraer los elementos que componen al luminario del empaque.
- 2.- Retire los tornillos del luminario como se indica en la Fig.1 y retire la tapa.




- 3.-Realice las conexiones eléctricas correspondientes.



- 4.-Empotre el luminario sobre una superficie segura y haga uso de las amarras de seguridad como se muestra en la Fig.2.



- 5.-Coloque nuevamente la parte superior del luminario y atornille como se muestra en la Fig.3.



Nota: El Índice de Protección (IP) se restringe al tipo de aislamiento en la conexión se recomienda el uso de Conduit .

IMPORTADORY DISTRIBUIDO POR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

•MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 - Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 •
•POYECTOS Y DIAGNOSTICOS INDUSTRIALES PRODIN S.A. DE C.V., Boulevard Miguel Alemán No. 575 San Pedro Toluca, Toluca Estado de México C.P. 50200 marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.mx

•ARGENTINA: Feilo Sylvania Argentina S.A. - A rias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. •T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvania.com.ar •COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72A 23, Bogotá. •T +571 7825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com •COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. •T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com •ECUADOR: Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador •T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com •EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antigua Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. •PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com •GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. •PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com •NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. •T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com •PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. •T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com •PERÚ: Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalena del Mar, Lima-Perú •VENEZUELA: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda •T+58 212 381 0452 | www.sylvania-america.com

GARANTIA

GARANTIA

Este producto **505 IP CLEAN ROOM** ha sido diseñado y elaborado con materiales adecuados, por lo cual **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** garantiza su buen funcionamiento por un plazo de 5 años a partir de su fecha de compra; incluye reposición o reparación del mismo en caso de falla.

CONDICIONES

Esta garantía perdura validez cuando:

- El producto sea utilizado fuera de sus parámetros nominales.
- El producto haya sido abierto, modificado o tratado de reparar por personal no autorizado.
- El producto no haya sido operado y/o instalado correctamente siguiendo el instructivo.

CLAUSULAS

- Para hacer valida esta garantía, debera contar con su factura o ticket de compra y notificar a su distribuidor autorizado **Lumiance**.
- **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** realizara las pruebas pertinentes al producto para proceder con la garantia en un lapso no mayor a 30 días.
- **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** se reserva el derecho de solicitar una visita técnica en el punto de instalación reportado por el cliente final

IMPORTADORYDISTRIBUIDO POR / IMPORTEDAND DISTRIBUTED BY:

•MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 - Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 •
•POYECTOS Y DIAGNOSTICOS INDUSTRIALES PRODIN S.A. DE C.V., Boulevard Miguel Alemán No. 575 San Pedro Toluca Estado de México C.P. 50200 marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.mx

•ARGENTINA: Feilo Sylvania Argentina S.A. -A rias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. •T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvania.com.ar •COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72A 23, Bogotá. •T +571 7825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com •COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. •T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com •ECUADOR: Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador •T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com •EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antigua Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. •PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com •GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. •PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com •NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. •T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com •PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. •T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com •PERÚ: Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalena del Mar, Lima-Perú •VENEZUELA: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda •T+58 212 381 0452 | www.sylvania-america.com